

リアサスペンションの調整


■ スプリングの強さ

CBR1000RR

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使用します。

スプリングの強さは、9段階調整することができます。

スプリングの強さは1～3にすると弱くなり、5～9にすると強くなります。標準は4です。



アドバイス

アジャスターを直接1から9または9から1に無理に回すとリアクッションが破損します。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。