

4. スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回り）に回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります。
標準では、アジャスターを左回りに軽く止まるまで回したあと、右回りに4回転戻した位置です。

アドバイス


アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。

5. フロントサスペンションコネクターとコネクターカバーの取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。
- フロントサスペンションコネクターにゴミが入らないようにしてください。
 - フロントサスペンションコネクターが確実に接続されていることを確認してください。

リアスプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。
スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回り）に回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります。

標準では、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに8回転戻した位置です。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。