

リアサスペンションの調整

■ スプリングの強さ


体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、PRELOAD アジャスターノブを HIGH 側(右回り)に回すと強くなり、LOW 側(左回り)に回すと弱くなります。

PRELOAD アジャスターノブを左回りに軽く止まるまで回したあと、右回りに戻し、最初にクリックする位置が 0 段(最弱位置)です。

スプリングの PRELOAD アジャスターノブは、約 35 クリック回すことができます。

標準は、PRELOAD アジャスターノブを 0 段から右回りに 7 クリック戻した位置です。



PRELOAD アジャスターノブ

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。