

走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まってい
るか確認してください。
- サイドスタンドの動きがスムーズでないときは、
サイドスタンド取付部の給油脂状態を確認して
ください。(61 ページ参照)
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必
要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃
料の節約と車の寿命をのばします。

	速	度	範	圍
1 速	0	～	23 k m / h	
2 速	10	～	35 k m / h	
3 速	15	～	45 k m / h	
4 速	20	～	60 k m / h	
5 速	25	～	60 k m / h	
6 速	30	～	60 k m / h	

注意

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただ
ちにホンダ販売店で調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

〈慣らし運転〉

乗り始めて1か月間(又は1000 k m)は、25 k m /
h 以下で静かに走りましょう。