

走りかた

- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

	速度範囲
1 速	0 ～ 20 k m / h
2 速	10 ～ 35 k m / h
3 速	20 k m / h 以上

注意

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

最初の1,000kmを走行するまでは、急発進、急加速を避け、表の上限速度よりも控え目な運転をしてください。